

Livré avec la pile CR2032 et une ficelle nylon porte-clé.

Notre télécopieuse GGP est livré avec les 4 touches pré-codés en mode 433 Mhz code simple.

La TELECOPIEUSE© GGP s'enregistre immédiatement sur nos cartes GGP sans aucune autre manipulation.

Ensuite, en suivant la notice ci-dessous, il est possible d'utiliser les autres touches de la TELECOPIEUSE© GGP pour copier des télécommandes d'autres marques.

Exemple d'utilisation :

Touche 1 = commande votre motorisation GGP

Touche 2 = Commande de votre porte de garage GENIUS-ADYX ECHO

Touche 3 = Commande le portail FAAC de votre belle-mère

Touche 4 = Commande le portail CAME de votre lieu de travail.



La TELECOPIEUSE© GGP est capable de copier de très nombreuses télécommandes dans les fréquences 433/868 Mhz AM/FM code simple et plus de 60 modèles de télécommandes Rolling Code 433/868 Mhz

Pour réussir la copie il est recommandé de s'éloigner des sources d'émissions radios parasites :

- Téléphone sans fils, smartphone, tous les objets connectés au wi-fi ou Bluetooth
- Moteurs électriques, éclairage néon - système radio divers

Procédure :

<p>1° - Sur la TELECOPIEUSE© :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 - Simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2. <p>Relâcher les touches. La LED clignote ROUGE toute les 2 secondes = La TELECOPIEUSE© est en mode programmation.</p> <p>2° - Placer les 2 télécommandes selon le dessin ici =></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenir enfoncé une touche de la télécommande originale 	<p>PROCEDURE: Positionner les 2 télécommandes selon le dessin:</p> <p>Touche 1</p> <p>Touche 2</p> <p>TELECOPIEUSE© 3 à 5 cm Télécommande originale</p>
---	--

- Après quelques secondes la LED de la TELECOPIEUSE© devient :

- VERT (VERT) clignotant rapide, passer au point N°3
- ROUGE (ROUGE) fixe 5s, puis clignotant 2x fois par seconde = Voir, pages suivante, les procédures spécifiques pour les marques AVIDSEN - BFT - EXTEL - FAAC - GENIUS – V2
- Le voyant continue à clignoter lentement ROUGE (ROUGE) puis s'éteint = La copie est à refaire ou la télécommande originale n'est pas copiable.

3° - Choisir une touche de la TELECOPIEUSE© et la tenir enfoncée (la touche que vous souhaitez utiliser).

- Le voyant reste VERT (VERT) fixe 2 secondes et s'éteint. Relâcher la touche

- Pour programmer d'autres touches, répéter l'opération du départ pour chaque touche de la TELECOPIEUSE©

- La mémoire de la TELECOPIEUSE© est réinscriptible (possibilité d'enregistrer de nouvelles télécommandes indéfiniment)

NB: procédure spécifique pour les marques AVIDSEN - BFT - EXTEL - FAAC - GENIUS – V2. Voir pages suivantes.

Après l'opération de copie, la TELECOPIEUSE© est l'équivalent de la télécommande originale

donc :

<p>Si la télécommande originale émet en code simple :</p> <p>La TELECOPIEUSE© fonctionne immédiatement avec le récepteur de l'installation</p>	<p>Si la télécommande originale émet en Rolling Code :</p> <p>La TELECOPIEUSE© est devenu l'équivalent d'une télécommande originale. Il faut enregistrer la TELECOPIEUSE© sur le récepteur de l'installation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soit en suivant la procédure indiquée dans le tableau ci-dessous - Soit en suivant la procédure du fabricant En considérant la TELECOPIEUSE© comme une télécommande originale
---	--

2° Procédure d'enregistrement de la TELECOPIEUSE© sur un récepteur typr Rolling Code :

NB : Le tableau ci-dessous ne concerne que des télécommandes **type Rolling Codes**.

De nombreuses marques et modèles ne se trouvent pas dans ce tableau : En effet pour de nombreux modèles à codage simple la seule procédure de copie ci-dessus suffit pour que la TELECOPIEUSE© fonctionne (exemple CAME TOP432)

Deux méthodes d'enregistrement de la TELECOPIEUSE© sur un récepteur type Rolling Code:

<p style="text-align: center;">Procédure « D.O.R »</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se placer près du récepteur radio - Maintenir enfoncée la touche de la TELECOPIEUSE© - Au bout de 10 secondes la LED de la TELECOPIEUSE© se met à clignoter - Relâcher la touche - La LED de la TELECOPIEUSE© continue de clignoter puis s'éteint - Attendre encore 10 secondes. - Tester la TELECOPIEUSE©. <p><i>Si la procédure « DOR » ne fonctionne pas, utiliser la méthode ci-contre « enregistrement sur le récepteur »</i></p>	<p style="text-align: center;">Enregistrement sur le récepteur</p> <p>Après la copie, la TELECOPIEUSE© à les mêmes caractéristiques qu'une télécommande originale.</p> <p>Il faut enregistrer TELECOPIEUSE© sur le récepteur, en suivant la notice du fabricant, comme si il s'agissait d'un modèle originale</p>
---	--

Tableau de compatibilité.

ACM	TX2, TX4	Enregistrement sur le récepteur
ADYX	TE4433H, 433-HG BRAVO	D.O.R
AERF, APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
ALLMATIC	BROWN, BRO, PASS, TECH3	D.O.R
APERTO (SOMMER)	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	D.O.R
APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
ATA	PTX4BLU , PINK	Enregistrement sur le récepteur
AVIDSEN EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
BALLAN	FM400, FM400E	Enregistrement sur le récepteur
BENINCA	Tous modèles 433Mhz	D.O.R
BFT	Tous modèles 433 Mhz (<i>procédure parfois compliqué</i>)	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
CARDIN	Tous modèles 433/868 Mhz (<i>Récepteur parfois bloqué</i>)	D.O.R
CASALI/GENIUS	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CHAMBERLAIN	Tous modèles 433/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CLEMSA	Mutant code T, Mastercode	Enregistrement sur le récepteur
DASPI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DEA	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DITEC	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
DOORHAN ISEA	Transmitter 4	Enregistrement sur le récepteur
DOITRAND	Tous, Ne fonctionne plus avec les installations après 2018	D.O.R ou Enregistrement sur le récepteur
DOORMATIC	Mileny, Mileny EVO	Enregistrement sur le récepteur
ECOSTAR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
ERREKA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	D.O.R
FAAC	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
FADINI	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	D.O.R
GENIE	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur

GENIUS	AMIGO, KILO	<i>VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous</i>
GENIUS	BRAVO, ECHO	D.O.R
GIBIDI	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
JCM	NEO	Enregistrement sur le récepteur
JCM	GO, GO PORTIS	Enregistrement sur le récepteur
KEY	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
KING GATES	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
KLING	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LABEL	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFE	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFT MASTER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LINEAR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MERLIN/PROLIFT	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MHOUSE	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
MOOVO	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
NICE	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
NOVOFERM	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
O & O	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
PECCININ	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
PRATEL	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R ou Enregistrement sur le récepteur
PUJOL	VARIO. ATTENTION il existe des versions non copiable	Enregistrement sur le récepteur
RIB	LITHIO	Enregistrement sur le récepteur
SEA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SEAV	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SILVELOX	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SIMINOR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SOMFY	Tous modèles 433 Mhz sauf la série IO, non copiable	Enregistrement sur le récepteur
SOMMER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	<i>Enregistrement sur le récepteur</i>
STAGNOLI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SKY MASTER	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
TAU	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
TELCOMA	FM400	Enregistrement sur le récepteur
TOR LIFT	TORMI T4	Enregistrement sur le récepteur
V2	433 Mhz (<i>CO-PRO = Récepteur souvent bloqué</i>)	<i>VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous</i>
VDS	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R

Rappel de la procédure « **D.O.R** »

- Se placer près du récepteur radio - Maintenir enfoncée la touche de la TELECOPIEUSE© - Au bout de 10 secondes la LED de la TELECOPIEUSE© se met à clignoter - Relâcher la touche - La LED de la TELECOPIEUSE© continue de clignoter puis s'éteint - Attendre encore 10 secondes. - Tester la TELECOPIEUSE©

Si la procédure « DOR » ne fonctionne pas, utiliser la méthode d'enregistrement selon la notice du fabricant»

Pages suivantes, procédure spécifique pour les marques AVIDSEN / BFT / EXTEL / FAAC / GENIUS / V2

BFT mito, brcb



Procédure spécifique :



ATTENTION LA PROCÉDURE BFT EST PARFOIS TRÈS COMPLIQUÉ. MANIPULATION RÉSERVÉ A UN PUBLIC AVERTI.

1° Placer La TELECOPIEUSE© en mode programmation :

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 et simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2. Relâcher les touches.
- La LED de la TELECOPIEUSE© clignote ROUGE toutes les 2 secondes, signifiant que la TELECOPIEUSE© est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande BFT à copier face à la TELECOPIEUSE© à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.
- Après quelques secondes la LED de la TELECOPIEUSE© s'allume ROUGE fixe. Relâcher la touche de la télécommande BFT
- Attendre environ 5 secondes que la LED ROUGE de la TELECOPIEUSE© clignote lentement, signifiant qu'il faut transmettre le code « source »

-Placer de nouveau la télécommande BFT face à la TELECOPIEUSE© et appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la BFT. Le voyant de la BFT s'allume rouge fixe et la LED de la TELECOPIEUSE© clignote VERT, signifiant la réussite de l'opération.

NB :transmission du code source, sur des modèles plus anciens à la place d'appuyer sur les 2 touches, il faut appuyer avec un trombone sur la touche caché, dans le petit trou au dos de la télécommande

3 - Choisir puis tenir enfoncée l'une des 4 touches de la TELECOPIEUSE©, (celle que vous souhaitez utiliser).

- Le voyant reste VERT fixe 3 secondes et s'éteint. Relâcher la touche

Finalisation : Enregistrer la TELECOPIEUSE© sur le récepteur en suivant la procédure « D.O.R »

Procédure spécifique :

AVIDSEN-EXTEL-V2 Rolling 433-868



1° Placer La TELECOPIEUSE© en mode programmation :

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 et simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2. Relâcher les touches.
- La LED de la TELECOPIEUSE© clignote ROUGE toutes les 2 secondes, signifiant que la TELECOPIEUSE© est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande à copier face à la TELECOPIEUSE© à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.
- Après quelques secondes la LED de la TELECOPIEUSE© s'allume ROUGE fixe. Relâcher la touche de la télécommande V2
- Attendre environ 5 secondes que la LED ROUGE de la TELECOPIEUSE© clignote lentement, signifiant qu'il faut transmettre le code « source »

-Placer de nouveau la télécommande à copier face à la TELECOPIEUSE© et :

Pour une télécommande V2 : appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la V2 (transmission du code source)

Pour une télécommande AVIDSEN ou EXTEL, appuyer sur la même touche

- Après quelques secondes le voyant de la TELECOPIEUSE© clignote de couleur VERT, signifiant la réussite de l'opération.

3 - Choisir puis tenir enfoncée l'une des 4 touches de la TELECOPIEUSE©, (celle que vous souhaitez utiliser).

- Le voyant reste VERT fixe 3 secondes et s'éteint. Relâcher la touche

Finalisation :

La copie d'une V2 s'enregistre sur le récepteur avec la procédure « D.O.R »

Les copies d'une AVIDSEN ou EXTEL s'enregistre sur le récepteur, en suivant la procédure du fabricant

Procédure
spécifique :

FAAC 433-868

GENIUS AMIGO / KILO 868




ATTENTION : Vérifier que la télécommande originale FAAC est une « MASTER » : En appuyant n'importe quelle touche, la LED doit émettre un double clignotement. Si la LED s'allume fixe, c'est une SLAVE et la copie est impossible

1° Placer La TELECOPIEUSE© en mode programmation :

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 et simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2. Relâcher les touches.
- La LED de la TELECOPIEUSE© clignote ROUGE toutes les 2 secondes, signifiant que la TELECOPIEUSE© est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande FAAC® /GENIUS-868® à copier face à la TELECOPIEUSE© à une distance de 5 cm, puis tenir enfoncé la touche de la télécommande originale.

- Après quelques secondes la LED de la TELECOPIEUSE© s'allume ROUGE fixe. Relâcher la touche de la télécommande FAAC/GENIUS
- Attendre environ 5 secondes que la LED ROUGE de la TELECOPIEUSE© clignote lentement, signifiant qu'il faut transmettre le code « source »

<p>Transmission du code source : Éloigner la télécommande FAAC® /GENIUS-868® de la TELECOPIEUSE© Enfoncer fermement et simultanément les touches P1 et P2 la LED de la FAAC®/ GENIUS-868® clignote rapidement. Relâcher.</p>	
<p>Procédure pour la transmission du code source depuis une TELECOPIEUSE© (pour les marques BFT, FAAC, GENIUS, V2) Dans le cas ou les télécommandes en services sont déjà des TELECOPIEUSE© : Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 de la TELECOPIEUSE© pendant 4 secondes. Relâcher quand la LED clignote VERT. Alors que la LED clignote, appuyer sur la touche désirée pour transmettre le code source.</p>	

Télécommandes **NON COMPATIBLES** avec la TELECOPIEUSE© GGP :

Globalement, l'ensemble des télécommandes qui ont un N° gravé sur le boîtier sont des télécommandes du type « contrôle d'accès » et ne sont pas compatibles avec la TELECOPIEUSE©

<p>- Toutes les télécommandes à quartz et antenne ferrite</p>	<p>- Les télécommandes Bi-Secur : <i>DIAGRAL, HORMANN-BS, MARANTEC-BS, SOMMER-BS</i></p> <p>Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copropriété ne sont pas compatibles avec la TELECOPIEUSE© :</p>					
 <p>Télécommande avec Quartz + antenne ferrite</p>	 <p>COMELIT® IMMOTEC®</p>	 <p>IMMOTEC® toutes couleurs</p>	 <p>INTRATONE®</p>	 <p>INTRATONE® toutes couleurs</p>	 <p>NORALSY®</p>	 <p>URMET®</p>

NB : LE SPEKTRO (appareil vendu séparément) permet de lire la fréquence d'émission des télécommandes copiable du marché.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche